Testery napięcia i ciągłości

PAN MV-1000A

Tester napięcia i ciągłości z sygnalizacją LED 12–1000 V AC/DC, wskazaniem kolejności faz i testem RCD 30 mA



- Test RCD 30 mA do wyłączników różnicowoprądowych
- Wskazanie kolejności faz: zielona dioda LED dla pola prawoskrętnego i czerwona dioda LED dla pola lewoskrętnego
- Dwubiegunowy tester napięcia do sieci niskiego napięcia, zgodny z normą EN 61243-3 (VDE 0682-401)
- **Napięcia bardzo niskie do 24 V: zielone diody LED, napięcia niebezpieczne od 50 V: czerwone diody LED**
- **Jednobiegunowa próba fazy z alarmem akustycznym**
- **Dołączane obciążenie do tłumienia napięć szczątkowych**
- **Latarka LED**
- Automatyczne wyłączanie
- **Ochrona przed bryzgami wody i pyłem IP 64**
- **Sprawdzone przez TÜV GS**

Zakres dostawy: Nakręcane tuleje kontaktowe zapewniające idealny kontakt w gniazdach, instrukcja obsługi

Zalety zastosowania w skrócie:

- Podświetlane wartości napięcia pozostają bezpośrednio czytelne w ciemnej rozdzielnicy – nie tylko odpowiadające im diody LED.
- Stabilny dwupunktowy uchwyt utrzymuje końcówki pomiarowe w odpowiednim rozstawie gniazda i zapobiega ich łatwemu wysunięciu.
- Urządzenie pozostaje pionowo w gnieździe; sygnał dźwiękowy umożliwia zidentyfikowanie odpowiedniego bezpiecznika bez pomocy drugiej osoby.

Specyfikacja techniczna	PAN MV-1000A
Napięcie stałe DC (V=)	12 – 24 – 50 – 120 - 230 – 400 – 690 – 1000 V
Napięcie przemienne AC (V ~)	12 – 24 – 50 – 120 - 230 – 400 – 690 – 1000 V
Akustyczny tester ciągłości •)))	< 400 kΩ
Wymiary urządzenia	265 x 73 x 34 mm
Masa (brutto / netto)	493 / 207 g
Wymagana bateria/wymagane baterie:	2 x 1,5V AAA
Kategoria pomiarowa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V





PAN MV-1000A Video DE:

PAN MV-1000A Video EN: